

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



SIG SAUER P320 M17

SIG SAUER®



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position F.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN ENTFERNEN UND CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Ziehen Sie den Hebel zum öffnen des CO₂-Fachs nach unten.
2. Setzen Sie die CO₂-Kapsel mit dem Boden nach unten zuerst in das Fach ein. Schließen Sie das Fach anschließend wieder.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN





MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Knopf um das Magazin aus der Halterung zu nehmen.
2. Drücken Sie die Knöpfe an den Seiten des Magazins und öffnen Sie das Cover.
3. Setzen Sie die Pellets mit der Nase nach vorn ein.
4. Schließen Sie das Cover und setzen Sie das Magazin wieder ein.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT



ANLEITUNG



REINIGUNG DER WAFFE





1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



KLEMMENDE MUNITION ENTFERNEN

1. Drehen Sie den Zerlegehebel nach unten wie im Bild gezeigt.
2. Ziehen Sie den Schlitten nun nach hinten und, dann nach oben und im gleichen Zuge nach vorne, um ihn abzunehmen.
3. Drücken Sie den Laufentriegelungsknopf und entnehmen Sie die Lauf. Anschließend entfernen Sie die Feder samt Führungsstange.
4. Schieben Sie die verkeilte Munition nun vorsichtig mit einem passenden Reinigungsstab durch den Lauf in Richtung Mündung raus.



TECHNISCHE DATEN

System	CO ₂ Blow Back
Kaliber / Munitionstyp	4,5 mm (.177)
Magazinkapazität	20 Schuss
Länge	204 mm
Gewicht	972 g
Energie	< 4,0 Joule
Artikelnummer	AIR-M17-177